

HERME*SEAL

ヘルメシール88

防食用ペーストシール剤

水道用ライニング鋼管用 液状シール剤

ヘルメシール88 は水道用ライニング鋼管・管端防食継手に最も適した、防錆効果の高い防食用ペーストシール剤で、耐熱性が良く、給湯配管用の防食シール剤として、優れた性能を発揮し、広く使用されています。

日本水道協会 **JWWA K 161** 規格品
(水道用ライニング鋼管用液状シール剤)



容量：500gハケ付缶

ヘルメシール88の特長

- 防錆性・耐熱性に優れ、水道用シール剤や、給水・給湯用防食用ペーストシール剤として、広範囲の配管に使用できます。
- 日本水道協会 **JWWA K 161** (水道用ライニング鋼管用液状シール剤) 規格品で、給水装置用、給湯配管用、水道施設用としてすべての用途に使用できます。
- 国土交通省機械設備工事共通仕様書及び公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に適合した防食用ペーストシール剤です。
- 硬質塩化ビニルライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管等に最適な水道用ライニング鋼管用液状シール剤です。
- 乾燥後の皮膜は化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。



NIHON HERMETICS CO., LTD.

ヘルマシール88の特性

性 状	灰 色 液 状
皮 膜 形 態	乾 性 固 着 形
粘 度 at 25 °C	5,000±500mPa・s ※ (5,000±500cP)
比 重	1.4 ※
加 熱 残 分	68±3% ※
稀 釈 剤	専 用 品
貯 蔵 期 限	1 年

※JIS K 6820による試験

ヘルマシール88の使用方法及び注意

- 接合面の水分、油分、ホコリ等を十分拭き取ってください。
- 使用前によく攪拌してください。
- 刷毛で必要量塗布し、規定トルクで締付けてください。
- 管ねじ部全体、管端面に均一にねじの谷溝に塗りむらがないように丁寧に塗布してください。
その際管端面に塗り過ぎますとフィルター等のつまりの原因になりますので、十分に注意してください。
- 通水は締付け後養生時間を十分取ってから行ってください。
- 使用後刷毛付きキャップをもどす際、缶のねじ部に付着したシール剤を除去した上で密封し、冷暗所、換気のよい所に貯蔵してください。
- 使用中に粘度が高くなり稀める場合は、当社専用稀釈剤を使用してください。
また、この時稀め過ぎないように注意してください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 皮膚等に付着した場合、人によってはかぶれることがありますので、万一付着した時は石鹸等で洗浄してください。
- 施工の条件等は当社の管理外ですので、製品の交換以上の責任は負いません。

注意: カタログ内のデータは、当社の試験によるものです。使用に際しましては、貴社にてテストの上お確かめください。
尚カタログの記載内容は、お断りなく変更することがございます。



日本ヘルマテックス株式会社

本 社 〒 141-0031 東京都品川区西五反田 1-29-2 ☎(03)3492-3677<代表>
大阪営業所 〒 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 1-6-23 ☎(06)6441-2531<代表>
名古屋営業所 〒 456-0022 愛知県名古屋市熱田区横田 2-1-22 ☎(052)681-9375<代表>